

USER'S GUIDE / NÁVOD K POUŽITÍ

RESCUE TOOL 0.8623.MWN

ENGLISH 01 Blade, large with wavy edge 02 Bottle opener, lockable with 03 Wire stripper 04 Screwdriver 7 mm 05 Reamer, punch 06 Phillips screwdriver 1/2 07 Seatbelt cutter 08 Shatterproof glass saw 09 Window breaker 10 Key ring 11 Tweezers 12 Toothpick 13 Lanyard	ČEŠTINA 01 Velká čepel s vlnitým ostřím 02 Uzamykatelný otvůrák lahví s 03 odizolovačem vodičů 04 plochým šroubovákem 7 mm 05 výstružník, průbojník 06 křížový šroubovák Phillips 1/2 07 řezačka bezpečnostních pásů 08 pilka na vrstvené bezpečnostní sklo 09 rozbíječ oken 10 kroužek na klíče 11 pinzeta 12 párátko 13 šňůrka
Breaking side window a) Stick on protective film. b) Break window (1). c) Press window inward (2).	Rozbití bočního okna a) Nalepte ochrannou fólii. b) Rozbijte okno (1). c) Zatlačte sklo dovnitř (2).
Smash windscreen / windshield Use the disc saw to cut laminated windscreen glass.	Rozbití čelního skla Pilkou na sklo řežte vrstvené čelní sklo.
Disc saw Designed for cutting laminated/shatterproof glass.	Pilka na sklo Určena k řezání vrstveného bezpečnostního skla.
Changing the disc saw Replace the disc saw when worn or damaged.	Výměna pilky na sklo Pilku vyměňte, pokud je opotřebovaná nebo poškozená.
Strong crate opener Use the robust opener for opening wooden crates.	Silný otvůrák beden Robustní otvůrák slouží k otevírání dřevěných beden.
One-hand operation The tool is designed for one-hand operation.	Ovládání jednou rukou Nářadí je navrženo pro ovládání jednou rukou.
Lock blade The main blade locks open to help prevent accidental closing.	Uzamykatelná čepel Hlavní čepel se v otevřené poloze uzamkne a pomáhá zabránit nechtěnému zavření.
Seatbelt cutter Use the integrated cutter to cut a seatbelt in an emergency.	Řezačka bezpečnostních pásů Integrovanou řezačku použijte k přerýznutí pásu v nouzi.
Warranty Victorinox AG guarantees all knives and tools to be of first-class stainless steel and guarantees them for life against defects in materials and workmanship (electronic components: 2 years). Damage caused by normal wear and tear, misuse or abuse is not covered.	Záruka Společnost Victorinox AG poskytuje na nože a nástroje doživotní záruku na vady materiálu a zpracování; u elektronických součástí je záruční doba 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nesprávné použití ani hrubé zacházení.