PAP 21

Visačka – papír.
Odložte do kontejneru na papír (modrý).

TEX 60

Šňůrka – textil.
Odložte do sběru textilu.





DO AUTA | DVOJITÁ STĚNA | PŘÍSAVNÉ DNO | BEZ BPA

CUP 2 GO

Návod k použití

300 ml

- Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
  Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod.
  Návod uschovejte pro pozdější použití.

POUŽITÍ

Před prvním použitím 7–10× promáčkněte přísavnou podložku na dně a nechte ji pružně vrátit.

Postavte hrnek na rovný hladký povrch a poklepejte na něj z boku. Zvedejte jej svisle a opatrně.

Tip: Pokud se přísavná podložka zdeformuje, zopakujte kroky 1 a 2 – obnovíte tím její funkci.

Nalijte horký (nebo studený) nápoj.
Nikdy nepřekračujte rysku maximálního naplnění.
Do hrnku nevtlačujte velké kusy ledu.

ČIŠTĚNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Nalijte do hrnku horkou vodu.
- Vnitřek vyčistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou.
- Všechny díly důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ

- Všechny díly umyjte teplou vodou s jemným saponátem pomocí měkkého hadříku nebo houbičky. Všechny díly důkladně opláchněte.
- Před dalším použitím nechte hrnek důkladně vyschnout.

Upozornění: Hrnek po každém použití umyjte a nechte jej důkladně vyschnout, aby nevznikaly vodní skvrny, koroze nebo usazeniny. K čištění nepoužívejte bělidla, chlór, abrazivní ani jiné agresivní chemické prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Hrnek nepřeplňujte, aby nedošlo k vylití horkého nápoje.
- Abyste předešli opaření, zvedejte hrnek s horkým nápojem vždy svisle.
- Hrnek zvedejte vždy svisle. Netahejte za něj, nevytrhávejte jej a neudeřte do něj silou – mohlo by dojít k poškození.
- Je-li v hrnku horký nápoj, neotvírejte víčko, když je hrnek nakloněný nebo blízko obličeje. Vlivem tlaku uvnitř může uniknout horká pára.
- Před použitím umyjte všechny díly teplou vodou se saponátem. Hrnek skladujte se sejmutým víčkem a nechte všechny díly důkladně vyschnout.
- Hrnek s horkým nápojem uchovávejte mimo dosah dětí.
- Na povrch nepoužívejte kovové čisticí pomůcky (např. drátěnku), mohly by jej poškodit.
- K čištění nepoužívejte bělidla, chlór, abrazivní ani jiné agresivní chemické prostředky.
- Chraňte výrobek před silnými nárazy – mohou jej poškodit nebo způsobit zranění.
- Nepoužívejte v mikrovlnné troubě, troubě, mrazničce ani myčce nádobí.
- Hrnek nerozebírejte ani neopravujte. Není vhodný pro suchý led ani pro sycené nápoje.



Hrnek nepřeplňujte. Víčko otevírejte velmi opatrně, aby nedošlo k vylití nápoje.

- Nevystavujte přímému ohni, mohlo by dojít k poškození.
- Teplota nalévaného nápoje musí být v rozmezí 0–90 °C.
- Při nalévání vroucí vody se konvice nesmí dotýkat těla hrnku s přísavkou, aby nedošlo k popálení, vylití nebo poškození. Před nasazením víčka nechte vroucí vodu alespoň 3 minuty vychladnout.
- Speciální konstrukce víčka účinně omezuje vylévání, víčko však není zcela těsné. Aby nápoj nevytekl, nepokládejte hrnek dnem vzhůru a nevkládejte jej do tašky.
- Abyste předešli opaření, nápoj nepřelévejte přes rysku.